



Fäll upp trådbyglarna och trä in säcken underifrån mellan trådbyglarna.



Vik säcken över den ena trådbygeln.



Gör sedan likadant på motsvarande sida och fäll ner trådbyglarna.



Fixera säcken genom att dra den neråt enligt bilden.

Skruvsats

1 st. Plåtnyckel 10/13

1 st. Insexnyckel 6 mm

4 st. Insexskruv M8x50 mm

4 st. Låsmutter M8

1 st. Vingmutter M8

5 st. Vingmutter M6



Skruva fast konsollen i underredet med 4 st. Insexskruv M8x50 och 4 st. låsmutter M6.
(Markering)

Tryck fast stativhållaren enligt bilden ovan.
(Markering)



1: Fäst Toolflex oval mopphängare på styret och lås fast med vingskruv M6. **(Markering 1)**

2: Lås fast styret i konsollen med vingskruv M8. **(Markering 2)**

Säckhållaren skruvas fast som på bilden och skruvas med vingskruv M6. **(Markering)**



Placera övriga detaljer som på bilden.

Komplett 29440 Piccolino Städvagn